

6...

Para problemas de que el pedal "se sume", revise la reserva del pedal de freno.

- Opere el motor en marcha mínima con la transmisión (7003) en PARK o NEUTRAL.
- Presione el pedal de freno (2455) levemente tres a cuatro veces.
- De 15 segundos para que el vacío llene nuevamente el reforzador de potencia del freno (2005).